ENCODER DUAL CHANNEL HD / SD / 1-Seg



MANUAL TÉCNICO









SUMÁRIO

<u>SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS</u>	<u>. 3</u>
1.1 – INTRODUÇÃO	3
1.2 – APRESENTAÇÃO	3
1.3 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3
1.4 – INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO	3
<u>SEÇÃO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u>	<u>. 4</u>
<u>SEÇÃO 3 – INSTALAÇÃO</u>	. <u>5</u>
3.1 – INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	5
3.2 – PAINEL FRONTAL	5
3.3 – PAINEL TRASEIRO	6
SEÇÃO 4 – OPERAÇÃO	. <u>6</u>
4.1 – COMUNICAÇÃO	6
4.1.1 – WEB SERVER	6
4.1.2 – USB (PARA CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS)	8
4.2 – CONFIGURAÇÃO	9
4.2.1 – CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	9
4.2.2 – DENIFIÇÕES DO USUÁRIO	9
4.2.3 – STATUS1	10
4.2.4 – CODIFICAÇÃO1	10
4.2.5 – MPTS1	12
<u>SEÇÃO 5 – MANUTENÇÃO 1</u>	<u>13</u>
5.1 – INSPEÇÃO VISUAL	13
5.2 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA1	13
5.3 – MANUTENÇÃO CORRETIVA1	13
<u>SEÇÃO 6 – CERTIFICADO DE GARANTIA 1</u>	<u>13</u>

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para uma lista completa das especificações atualizadas visite sempre o site www.teletronix.com.br



SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS



1.1 – INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do **Encoder ENCT-100**, equipamento desenvolvido dentro dos padrões de qualidade ISO9001 que proporciona qualidade, garantia e confiabilidade. Investimento inteligente, resultado surpreendente!

1.2 – APRESENTAÇÃO

O Encoder ENCT-100 foi projetado para atender todas as necessidades de codificação do sistema brasileiro de TV Digital (ISDB-Tb). Com processadores de alta tecnologia, robustez e velocidade, o equipamento garante a melhor qualidade no resultado do seu áudio e vídeo. O ENCT-100 possui dois canais de codificação, permitindo que no mesmo equipamento você tenha até dois serviços, entre HD, SD e 1-Seg, a partir de uma única ou das duas entradas de vídeo disponíveis: HDMI e SDI. Possui ainda oito canais de áudio através da entrada HD-SDI.

O ENCT-100 é compacto, possui baixa latência e consome menos energia do que plataformas baseadas em PC. Possui interface gráfica de fácil operação, via web server, para configuração e atualização do software de forma local ou remota.

A melhor tecnologia aliada à excelência em atendimento, faz a Teletronix se posicionar como líder no mercado de radiodifusão!

1.3 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Na última página deste manual encontra-se o Certificado de Garantia que, além de conter informações sobre a garantia de seu equipamento, alerta sobre o fato deste poder ser aberto somente por pessoas autorizadas pela Teletronix. Caso o equipamento seja manuseado ou adulterado por pessoas não autorizadas, ou haja qualquer sinal de violação do lacre de segurança, a garantia será imediatamente cessada e a Teletronix isenta de quaisquer responsabilidades.

1.4 – INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO

Todo equipamento Teletronix é inspecionado e testado pelo Controle de Qualidade da empresa antes da sua liberação à transportadora. Se ao receber o equipamento encontrar qualquer irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou a empresa responsável pelo transporte, pois os danos encontrados foram certamente causados por falhas de transporte ou armazenamento.

Em caso de dúvida não ligue o equipamento! Consulte-nos antes que sua dúvida se torne um problema.







Figura 1: ENCT-100.

SEÇÃO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 1: Encoder.

Entrada Vídeo	1x HD-SDI, 1x HDMI-DVI
Entrada de Áudio	1x HD-SDI (Embedded), 1x HDMI-DVI (Embedded)
Audio Codec	AAC-LC ADTS, AAC-HE ADTS, AAC-LC LATM, AAC-HE LATM,
	AAC-HE V2
Resolução de Video	Até 1080p60
Rate Control	CBR, VBR
Gop Size	15 - 240 Frames
Video Burst Size	150ms - 2000ms
Video codec	H.264
Saída	ASI, IP, ASI + IP
Formato	MPEG2-TS 188 bytes

Tabela 2: Configuração.

Gerenciamento de Rede	Dispositivo IP, Máscara de Sub-rede, Gateway
Software de Controle	HTTP-Based GUI: Configuração e atualização do software
	USB: Configuração

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para uma lista completa das especificações atualizadas visite sempre o site www.teletronix.com.br





Tabela 3: Características gerais.

Alimentação	100 a 240 Vac
Consumo	18W máx.
Peso	2,5 kg
Dimensões	44(A) X 482(L) X 280 (P) mm

SEÇÃO 3 – INSTALAÇÃO

Para instalar seu equipamento com segurança, observe com atenção os tópicos a seguir. A Teletronix não se responsabiliza por danos causados por omissão a qualquer instrução, nota ou advertência exposta neste manual.

3.1 – INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Antes de iniciar a instalação do seu equipamento, observe atentamente os itens a seguir:

→ Aterramento do equipamento: É aconselhável que o aterramento do equipamento e dos para-raios sejam feitos de forma independente.

 \rightarrow **Cabos e conectores:** A alimentação do equipamento deve ser exclusiva. Não utilize extensões e/ou benjamins ("T's"). Os cabos devem suportar as características elétricas conforme especificados neste manual.

Segue abaixo a imagem do painel frontal e traseiro do equipamento, seguida com a identificação de cada conector.

3.2 – PAINEL FRONTAL



Figura 2: Painel frontal.

- 1. Power: LED de sinalização de energia (on/off);
- 2. System A: LED de sinalização de inicialização;
- 3. System B: LED de sinalização de codificação.





3.3 – PAINEL TRASEIRO





- 1. GND: Terminal para conexão ao terra;
- 2. USB: Porta para configuração;
- 3. ASI / SDI Out: Saída ASI/SDI;
- 4. ASI / SDI In: Entrada ASI/SDI;
- 5. HDMI OUT: Saída de vídeo HDMI;
- 6. HDMI IN: Entrada de vídeo HDMI;
- 7. STORAGE: Gravação de arquivos;
- 8. ETHERNET: Porta Ethernet para comunicação/configuração;
- 9. ON/OFF: Chave liga/desliga do equipamento;
- **10.** AC Input: Entrada de Rede.

Feita a identificação, siga os passos abaixo para iniciar a instalação do seu equipamento.

- 1. Conecte os cabos de entrada e saída de acordo com a configuração desejada;
- 2. Ligue o conector de terra ao cabo-terra, proveniente das hastes de aterramento;
- 3. Conecte o cabo de alimentação na entrada AC;
- 4. Ligue a chave On/Off;
- 5. Aguarde o LED "System A" de inicialização ficar acesso;
- 6. Para configurá-lo veja o tópico operação.

SEÇÃO 4 – OPERAÇÃO

4.1 – COMUNICAÇÃO

O ENCT-100 pode ser configurado via Web Server ou pela porta USB. Segue abaixo os passos para configuração em cada uma dessas interfaces.

4.1.1 – WEB SERVER

Para configurar seu equipamento através da Web Server é necessário primeiramente configurar seu PC na mesma subrede do ENCT-100. O endereço IP de fábrica do ENCT-100 é 192.168.0.65. Para isso, realize os passos a seguir.

1. Acesse as propriedades do protocolo de TCP/IP do seu PC, conforme mostra imagem a seguir;





- 2. Selecione a opção "Usar o seguinte endereço IP" para configurar um IP estático;
- 3. Digite um endereço IP. (Exemplo: 192.168.0.70);
- 4. Digite a máscara de sub-rede 255.255.255.0.

Nota: O endereço IP do computador não pode ser o mesmo endereço IP do ENCT-100.

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)						
Geral						
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.						
Obter um endereço IP automatica	mente					
• Usar o seguinte endereço IP:						
Endereço IP:	192.168.0.70					
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0					
Gateway padrão:						
Obter o endereço dos servidores	Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente					
Usar os seguintes endereços de s	ervidor DNS:					
Servidor DNS preferencial:						
Servidor DNS alternativo:						
Validar configurações na saída Avançado						
	OK Cancel	ar				

Figura 4: Configuração dos endereços IP.

Uma vez configurado o IP local corretamente, siga os passos abaixo para abrir a interface de configuração.

- 5. Ligue o ENCT-100 e aguarde até que o LED System A acenda;
- 6. Conecte o cabo Ethernet do ENCT-100 ao seu PC;
- 7. Abra seu navegador e entre com o IP de fábrica do ENCT-100 (192.168.0.65);
- 8. O menu do ENCT-100 aparecerá conforme mostra a próxima imagem.





System Setup	User Preset	s Status	MPTS	CH1 +								
Enco	der Setup						Output	t Setup				
Vid	leo Source H	DMI1 🔻	16:9 🕑				Output	Format	ASI	•		
Video I	Resolution F	bllow Input	•				Aux TS File	Enable	True 🔻			
Vide	o Bit Rate 80	00K					Vio	deo PID	221			
Video Ra	te Control V	BR 🔻					F	PCR PID	521			
Vid	leo Profile H	ah 🔻					PCRI	nterval	50			
Fi	rame Rate Fi	JII ▼							21			
Number of	f B-frames N	one 🔻					P		51			
Inter	lace Mode F	bllow Input	•				I	IS RAIE	10000K			
	Gop Size 60) Frames	v									
Maxin	num Delay 50	0										
Aud	dio Enable Tr	ue 🔻										
Audio In	fo											
	Sub Channe	ł 1		Cub Char			Sub Channel 2			Cub Chai		
Enab	le yes 🔻			Sub Char	inet z		Sub Channel 3		2 [nnet 4	
Code	ec DSP AAC	LC	•			-			-		ACLO	-
Sample Ra	te Follow In	out 🔻		DSP AV	ACEC	•	DSP AACEC		• I	DSP A	ACLU	•
Bit Ra	te 128 Kbps	•		128 KD	ps ▼		128 Kbps ¥		ļ	128 KD	ops ▼	
Source	ce HDMI1	•		HDMI1	•		HDMI1 •	,		HDMI1	•	
p	id 120			121			122			123		
				250			250		:	250		
Max PTS-PC	LR 250			ADTS	•		ADTS •		Ì	ADTS	•	
Form	at LATM 🔻			None	•		None •		Ĩ	None	•	
Jumbo Pl	ES None •											
									- Channel	Control	le	
										Control		
									sto	op	start	update
									clor	ne	delete	



9. Configure o ENCT-100 com as opções desejadas.

10. Pressione o botão Start no menu Channel Controls.

11. O LED System B irá acender assim que o processo de codificação iniciar.

Nota: Se não for detectado sinal de vídeo na entrada do Encoder, o Led System B não acenderá.

4.1.2 – USB (PARA CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS)

Para configurar seu equipamento através da porta USB siga os passos abaixo:

Nota: Apenas para configurações avançadas. Para configuração de codificação, utilize o Web Server, conforme item 4.1.1.

- 1. Conecte o cabo USB do ENCT-100 ao PC;
- 2. Execute o Teraterm ou outro software para acesso ao seu equipamento via serial;
- 3. Configure o software para 115k, 8, N, 1, N;
- 4. Ligue o ENCT-100 e aguarde até que o LED System A acenda;
- 5. O menu do ENCT-100 aparecerá;
- 6. Configure o ENCT-100 com as opções desejadas;





7. O LED System B irá acender assim que o processo de codificação iniciar.

4.2 – CONFIGURAÇÃO

O ENCT-100 pode ser configurado para trabalhar em diversas aplicações. Segue abaixo as opções de configuração disponíveis com suas respectivas informações.

4.2.1 – CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Tabela 4: Parâmetros de configuração do sistema.

PARÂMETRO	OPÇÕES	INFORMAÇÕES
Local IP Address	192 168 x y	Setar um endereço de IP estático. (Não aplicável quando DHCP está
	152.100.X.y	habilitado)
Local Netmask	255.255.x.y	Setar a máscara de sub-rede.
Default Gateway	192.168.x.y	Setar o gateway padrão.
Use DHCP	Checked, Unchecked	Habilitar ou desabilitar o endereço de IP dinâmico através do DHCP.
Set Device Name		Setar um nome de identificação do encoder.
Set Password		Setar uma senha para restringir o acesso.
Update device		Atualização do firmware.
firmware		
Download Device logs		Permite a extração de um conjunto de logs de diagnóstico que podem
		serem enviadas ao fabricante caso um problema seja detectado
View logs		Permite visualizar os diagnósticos salvos.

4.2.2 – DENIFIÇÕES DO USUÁRIO

Tabela 5: Parâmetros de definição do usuário.

PARÂMETRO	OPÇÕES	INFORMAÇÕES
New		Define um novo arquivo de configuração.
Rename		Renomear um arquivo de configuração.
Delete		Deletar um arquivo de configuração.
Export		Exportar a configuração atual para um arquivo.
Import		Carregar as configurações de um arquivo.





4.2.3 – STATUS

Tabela 6: Informações dos status de áudio, vídeo, etc.

VALOR	INFORMAÇÕES				
	VIDEO SATUS				
СН	Número do canal				
Bitrate (Kbps)	Taxa de bits no destino do codificador				
Actual Bitrate	Taxa de bits sendo emitida pelo codificador				
FPS	Quadros por segundo do codificador				
Actual FPS	Quadros por segundo sendo codificado				
Key-frame FPS	Número de key-frame por segundo				
Width	Largura da imagem codificada				
Altura da imagem codificada. Se o encodamento for entrelaçado, o valor da altura altura final					
neight	será ajustada. (Exemplo: 1080i – Height "540")				
	AUDIO STATUS				
Channel	Número do canal				
Subchannel	Número do sub canal				
Codec	Codec utilizado para codificar este canal				
	STREAM STATUS				
Channel	Número do canal				
URL	URL em que o canal está sendo transmitido				
Frames	Número de quadros enviados do codificador para o canal desde o início da codificação				
INPUT STATUS					
Input	Tipo de entrada				
Resolution	Resolução da entrada				
FPS	Quadros por segundo da entrada				

4.2.4 – CODIFICAÇÃO

Tabela 7: Parâmetros do Encoder.

PARÂMETRO	OPÇÕES	INFORMAÇÕES		
	ENCODER SETU	P		
Video Course	HDMI	Fontes de vídeo. (Podem ser usada fontes diferentes		
video source	SDI	para cada canal ou apenas uma para os dois)		
Video Posolution	Follow Input	Pacalução do optrada do capal		
	320x180 – 1920 x 1080			





Video Bitrate	100 – 12000К	Taxa de Bits do canal.			
	High				
Video Profile	Main	Perfis do fluxo de bits H264.			
	Baseline				
		Usado para codificar uma taxa de quadros menor que			
Frame Rate Divider	1, 2, 4	a entrada. Exemplo: 30fps com "Frame Rate Divider" 2			
		irá gerar 15fps.			
Number of B-frames	0 - 2	Número de B-Frames.			
GOP Size	10 – 240 Frames	Frequência I-frames			
Maximum Dolay	0 0000	Tempo em ms do buffer. Quanto maior o valor, mais			
Maximum Delay	0 - 3333	suave será a codificação e maior a latência.			
Audio Enable	True, False	True -> Encodar o áudio.			
AU	DIO INFO (SDI suporta até quatro canais e	stéreos. HDMI apenas um canal).			
Enable	Yes	Usado para selecionar qual canal deve ser usado para			
Enable	No	a fonte de áudio. Apenas um canal pode ser ativado.			
	DSP AAC LC				
Codec	ARM AAC LC	Codec de Audio			
couce	ARM AAC LC MPEG2				
	ARM AAC HE				
Bit Rate	12Кbps – 320Кbps	Taxa de bits do áudio.			
Mode	Mono, Stereo	Seleciona modo de áudio da entrada.			
Source	HDMI	Fonte de áudio para o canal.			
Source	SDI				
חוס	0 - 999	Se o formato UDP for selecionado, o PID será usado			
		para esse canal de áudio.			
RTP Port	0 - 9999	Se o formato RTP for selecionado, o número da porta			
		será associado com o canal de áudio.			
		Permite que o usuário especifique um intervalo menor			
Max PTS-PCR	0 - 9999	que 250ms entre o PTS e o PCR. Isso é para aplicativos			
Maxing ren		especializados. Geralmente, é recomendável deixar			
		esse valor em 250.			
Format	ADTS	Formato de saída do áudio			
i officiat	LATM				
	None	Otimiza a taxa de bits de transferência de áudio,			
Jumbo PFS	1 AUS	permitindo que o usuário ative o número de unidade			
	2 AUS	de "Access Units" (AU) por fluxo de transporte			
	3 AUS	"Packetized Elementary Stream" (PES)			

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para uma lista completa das especificações atualizadas visite sempre o site www.teletronix.com.br





	4 AUS					
OUTPUT SETUP						
	RTP					
	UDP					
Output Format	TSRTP	Formato do saída				
Output Format	TSFILE					
	FILE					
	RTMP					
Dest Address	192.168.x.y	Endereço IP de destino do codificador.				
Dest Port	0 - 9999	Porta de destino do codificador.				
		Se verdadeiro, fará com que o mesmo fluxo UDP				
		enviado pela Ethernet seja salvo em um arquivo .ts.				
Aux TS File Enable	True	Definir como "true" fará com que a caixa de texto "Aux				
(UDP Only)	False	TS File location" apareça. Digite o caminho/nome do				
		arquivo nesta caixa de texto. (Ex: para gravar em um				
		dispositivo USB conectado ao RPS: /media/sda1/test.ts				
Video PID (UDP Only)	0 - 999	PID atribuído ao vídeo do fluxo de dados.				
PDC PID (UDP Only)	0 - 999	PID atribuído ao PCR do fluxo de dados.				
PMT PID (UDP Only)	0 - 999	PID atribuído ao PMT do fluxo de dados.				
		Taxa do fluxo de transporte. Normalmente, esse valor				
TS Rate (UDP Only)	125К — 20000К	deve ser definido com 1,25 * (taxa de bits de vídeo $+$				
		taxa de bits de áudio).				
Stop		Parar a codificação.				
Start		Iniciar a codificação.				
Undate		Pode ser usado para alterar a taxa de bits sem				
opuate		parar/reiniciar a codificação.				
Clone		Duplicar os valores de um canal.				
Delete		Deletar um canal.				
		Status atual do codificador. "POLLING" indica que				
(status)	IDLE, STOPPED, RUNNING, POLLING	"start" foi pressionado e o codificador está aguardando				
		que dados de entrada válidos sejam detectados.				

4.2.5 – MPTS

Tabela 8: Parâmetros MTPS.

PARÂMETRO	OPÇÕES	INFORMAÇÕES
Rate	1M – 80M	Define um novo arquivo de configuração.





Destination 1	NONE, ASI, UDP, TSRTP, PROMPEG	Destinos do fluxo de dados.
Destination 2	NONE, ASI, UDP, TSRTP, PROMPEG	Destinos do fluxo de dados.
Address	192.168.x.y	Endereço IP de destino do codificador.
Port	0 - 9999	Porta de destino do codificador.

SEÇÃO 5 – MANUTENÇÃO

Esta seção apresenta os procedimentos para correta manutenção, limpeza e reparo do equipamento. A manutenção do equipamento deve ocorrer a cada 30 dias* de forma preventiva e, esporadicamente de forma corretiva, quando o transmissor apresentar falhas ou qualquer inobservância às características especificadas neste manual.

5.1 – INSPEÇÃO VISUAL

- Verifique se as entradas e saídas de ar não estão obstruídas;
- Verifique se os cabos estão devidamente conectados (sem qualquer tipo de folga);
- Verifique se o sistema está protegido contra umidade e chuva;
- Verifique se o ambiente não possui poeira;
- Verifique se o sistema de refrigeração do ambiente onde se encontra o equipamento está mantendo a temperatura adequada para o seu funcionamento.

5.2 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva prolonga a vida útil do seu equipamento e evita que possíveis falhas ao sistema venham a acontecer. Para que isso ocorra, algumas ações devem ser tomadas a cada 30 dias*:

- Passar um pano seco e macio no painel frontal para a limpeza do display;
- Para retirar o pó acumulado no filtro de entrada de ar, deve-se desparafusar os quatro parafusos frontais e retirar a grade. Remova o filtro, lave em água corrente e deixe secar. Após, colocar o filtro novamente na grade e parafusar.

5.3 – MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva é realizada somente por pessoas autorizadas pela fábrica. Quando detectado qualquer tipo de falha, entre em contato imediatamente com a *Teletronix*. O rompimento do lacre de segurança por pessoas não autorizadas anulará imediatamente a garantia.

*Observação: Para ambientes com muita poeira, recomenda-se a limpeza do filtro a cada 15 dias.

SEÇÃO 6 – CERTIFICADO DE GARANTIA



CERTIFICADO GARANTIA

Teletronix

A Teletronix concede garantia ao cliente, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da emissão da Nota Fiscal, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para os casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a garantia obrigatória de 90 (noventa) dias já está abrangida pela garantia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias concedida espontaneamente pela Teletronix a todos os seus clientes e/ou consumidores.

Para equipamentos de sua produção, a Teletronix assume a responsabilidade de garantia contra defeitos de fabricação, na forma abaixo estabelecida:

Não está incluso na garantia:

1) Danos causados por fenômenos da natureza (raios, vendaval, etc)

2) Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções

3) Danos causados por ligação em rede elétrica com tensão diferente da especificada ou sujeita a flutuações excessivas

4) Danos causados por queda ou qualquer outro tipo de acidente

5) Por apresentar sinais de violação, ajustes ou modificações feitas por pessoas não autorizadas pela Teletronix

6) O transporte de envio e retorno dos produtos, dentro ou fora da garantia, corre por conta e risco do comprador.

Assinatura Vendedor

Data da Venda:	Cliente:
Número de Série:	Endereco:
Número Nota Fiscal:	Cidade:
Revendedor:	Estado:

Ao efetuar a compra dos equipamentos da Teletronix, o cliente se declara ciente dos termos desta Garantia.

www.teletronix.com.br